


TECNICO SPECIFICHE

	Categoria articolo	Prestazione Dati
	Operativo Voltaggio	AC 220~240 V, 50 Hz- 60 Hz, 800 W
	Classificato Energia (Calore SU)	800 W
	Classificato Energia (Calore spento)	400W
	Stand-by Energia	≤ 0,7 W
	Aria Velocità	96 SM
	Il motore Tipo	Spazzolato Il motore, 30.000 RPM
	Sensore Tipo	Auto Infrarossi tocco gratuito operazione
	Sensore Allineare	45° 15~25cm
	Protezione del tempo	50 secondi auto chiuso spento
	Tempo di asciugatura	10 ~ 12 sec
	Classificazione IP	IPX3
	Isolamento	CLASSE II
	Unità Misurare	H 229,9 mm X W 263,4 mm X diametro 133,4 mm

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA


! ATTENZIONE - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI ALLE PERSONE, OSSERVARE LE SEGUENTI INDICAZIONI PERSONE, OSSERVARE QUANTO SEGUE:

- Utilizzo Questo unità soltanto In IL maniera destinato di IL produttore. IL produttore È non è responsabile per eventuali danni causati da uso improprio o installazione difettosa.
- IL Istruzioni contenuto entro IL installazione modello dovere Essere seguito attentamente quando installazione Questo unità. Fallimento A con precisione seguire IL Istruzioni Maggio risultato In il funzionamento non corretto di questa unità, danni alla proprietà e/o lesioni personali.
- Installazione lavoro E elettrico cablaggio dovere Essere Fatto di qualificato persona(e) In conformità con tutti i codici e gli standard applicabili, inclusa la costruzione resistente al fuoco.
- Quando taglio O perforazione in parete O soffitto, Fare non danno elettrico cablaggio E altre utilità nascoste.
- Questo unità dovere Essere alimentato di UN dedicato circuito ramo protetto di UN circuito interruttore con IL adeguata valutazione. IL corretto circuito cavo dovere Essere usato A Incontrare IL consumo di corrente per questa unità.
- Questo unità ha stato progettato per interno utilizzo soltanto. Proteggere da acqua, sole E temperature estreme. Non installare all'aperto o in prossimità di generatori di umidità e/o calore.
- Questa unità non può essere modificata. Per la manutenzione e qualsiasi riparazione devono essere utilizzate persone qualificate lavoro O unità rimozione. Se IL unità fermate O lavori in modo errato, contatto tuo rivenditore o appaltatore regionale.
- Questo apparecchio Potere Essere usato di bambini invecchiato da 8 anni E Sopra E persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio o eseguire la pulizia e/o la manutenzione dell'asciugamani.
- Se IL forniture cordone È danneggiato, Esso dovere Essere sostituito di IL produttore, suo servizio agente o persone similmente qualificate al fine di evitare un pericolo.

DISIMBALLAGGIO

1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Si consiglia di riciclarlo.
2. Rimuovere con cautela l'asciugamani dalla scatola di spedizione, facendo attenzione a non far cadere l'apparecchio.
3. Ispezionare attentamente l'apparecchio per verificare la presenza di eventuali danni causati dal trasporto. Verificare che non vi siano parti allentate, mancanti o danneggiate. Se l'asciugamani è danneggiato, informare immediatamente lo spedizioniere o il rivenditore presso il quale è stato acquistato.


La Fig. 1 mostra la dotazione standard dell'asciugamani e gli strumenti necessari all'installatore.



INSTALLAZIONE

1. Rimozione della Terra4 Docking Station ®

- 1.1 Appoggiare l'apparecchio su un panno per evitare di segnarne la superficie.
- 1.2 Rimuovere l'unica vite di sicurezza posta sulla superficie inferiore dell'apparecchio, utilizzando l'utensile di servizio (fig.2).
- 1.3 Estrarre la Terra4 Docking Station® e rimuoverla dall'apparecchio (fig.3).




ATTENZIONE

- Fare Sicuro energia forniture interruttore È commutato spento.
- Verificare che l'alimentazione elettrica corrisponda a quella indicata sulla targa dati. Se l'unità è collegata A Qualunque elettrico forniture altro di dichiarato SU IL valutazione piatto Di IL unità, potrebbero verificarsi danni permanenti o un funzionamento non sicuro dell'unità.
- IL unità dovere Essere montato SU UN Piatto verticale parete capace Di supporto IL pieno peso dell'unità

2. Posizionamento

- 2.1 Segnare la posizione sulla parete con una matita. Utilizzare la sagoma di installazione per segnare le posizioni dei tre punti di fissaggio (fig. 4).
- 2.2 Preforare la parete nei punti contrassegnati utilizzando un trapano da 8 mm (5/16"), inserire i tasselli in plastica e battere a filo della parete. Se l'ingresso del cavo deve avvenire dalla parete, prevedere un'uscita adeguata del cavo (fig. 5).

Quando si installa sopra qualsiasi superficie, la distanza dal fondo dell'asciugatrice deve essere di almeno 700 mm.




3. Installazione del cavo di alimentazione e della morsettiera di collegamento

ATTENZIONE, NON COLLEGARE L'ALIMENTAZIONE

- 3.1 Far passare il cavo attraverso il foro della Terra4 Docking Station®. Assicurarsi che il cavo sia sufficientemente lungo per passare correttamente attraverso la Terra4 Docking Station® fino alla morsettiera (fig. 6).
- 3.2 Il cavo deve essere inserito nell'apposito canale TerraSafe. (fig. 6B)
- 3.3 Collegare il cavo alla morsettiera come indicato.
- 3.4 Avvitare la morsettiera.
- 3.5 Fissare la Terra4 Docking Station® alla parete. Avvitare alla parete con l'apposito raccordo (fig. 6A).
- 3.6 Fissare il coperchio del cavo con la vite alla Terra4 Docking Station®.

ATTENZIONE: collegare il cavo di terra al morsetto nero contrassegnato con "⊕". Il cavo di terra deve essere montato in tutte le installazioni.


Non stringere troppo e non schiacciare il cavo di alimentazione.




INTERRUTTORE DEL RISCALDAMENTO

4. Accendere/spegnere il calore secondo le necessità.

- 4.1 A rimuovere IL davanti copertina, slacciare IL 5 viti SU IL Indietro Di IL tintore utilizzando IL + Cacciavite (mostrato In fig. 7).
- 4.2 Sollevare il coperchio anteriore dall'asciugatrice.




- 4.3 Per attivare/disattivare il riscaldamento, utilizzare l'interruttore illustrato in fig. 8. (Impostazione di fabbrica: "calore" ON)



- 4.4 Riposizionare il coperchio anteriore dell'asciugatrice.
- 4.5 Fissare nuovamente le 5 viti sul retro dell'asciugatrice (fig. 7).

FISSAGGIO DELL'UNITÀ ALLA TERRA4 DOCKING STATION®


5. Fissare l'unità principale alla Terra4 Docking Station®.
- 5.1 Posizionare l'apparecchio al centro della Terra4 Docking Station® in modo che la staffa metallica sul retro si trovi sopra la parte di accoppiamento della Terra4 Docking Station®. Tenendo l'essiccatore saldamente appoggiato alla parete, farlo scivolare lentamente verso il basso fino a quando non c'è più corsa. A questo punto l'essiccatore è collegato elettricamente (fig. 9).
- 5.2 Inserire e stringere la vite di sicurezza posta sulla superficie inferiore (fig. 9A).



6. Accendere l'unità e verificarne il corretto funzionamento.
- Nota:** se la spia LED rimane spenta, l'unità deve essere rimontata correttamente.


UTILIZZO

1. Non si tocca.
2. Scuotere l'acqua in eccesso dalle mani.
3. Posizionare le mani sotto l'uscita per avviare il funzionamento (fig. 10).
4. Muovere lentamente le mani avanti e indietro sotto l'uscita nella parte inferiore dell'essiccatore.
5. Una luce LED blu situata nella parte inferiore dell'asciugatrice appare durante il funzionamento dell'asciugatrice. Questo aiuta l'utente a mantenere le mani nel campo di rilevamento dell'essiccatore.
6. nel campo di rilevamento dell'asciugatrice.
7. L'asciugatrice si ferma quando le mani vengono rimosse.
8. L'asciugatrice si spegne automaticamente dopo 50 secondi di utilizzo ininterrotto.



MANUTENZIONE E PULIZIA

- !** **Rimuovere la vite di sicurezza (fig. 9A) per sollevare l'unità dalla Terra4 Docking Station® prima di effettuare interventi di manutenzione o riparazione.**



Manutenzione regolare.

Pulire regolarmente l'involucro esterno utilizzando un panno morbido e umido per rimuovere delicatamente lo sporco.

- !** **ATTENZIONE** Non utilizzare mai sostanze abrasive o chimiche per pulire il coperchio. Non immergere.

Pulizia profonda periodica.

1. Gli interventi di pulizia non devono essere eseguiti prima che l'apparecchio sia stato rimosso dalla Terra4 Docking Station® e non sia collegato alla corrente.
2. Con l'ausilio dell'attrezzo di servizio, rimuovere le viti di sicurezza dal coperchio.
3. Rimuovere il coperchio.
4. Pulire l'interno dell'asciugamani da polvere e lanugine.
5. Riposizionare il coperchio e fissare le viti di sicurezza.
6. Pulire il coperchio con un panno umido.

GARANZIA

GARANZIA DI TRE ANNI. Garantiamo all'utente originale il modello trattato in questo manuale contro eventuali difetti di lavorazione o materiali in condizioni di utilizzo normale per un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto. Tuttavia, questa garanzia esclude i danni derivanti dal normale Indossare E lacrima, il motore bruciato, errato utilizzo, errato installazione, E Qualunque parti consumabili (come filtri H13 ecc.).

Se Qualunque parte Di IL Prodotto È trovato A Essere difettoso In Materiale O lavorazione E restituito a una parte autorizzata, ripareremo o sostituiremo la parte difettosa. Si prega di notare che, in primo luogo, è necessario contattare il proprio rivenditore o fornitore per i dettagli su come richiedere una riparazione o sostituzione in garanzia.

Per favore Essere consigliato Quello Nostro garanzia fa non copertina danni risultante da uso improprio, abuso, o Qualunque modifiche fatto A IL Prodotto. Inoltre, Qualunque riparazioni O sostituzioni effettuati al di fuori dei nostri centri di assistenza autorizzati invalideranno la garanzia.

Di acquisto E utilizzando Nostro Prodotto, Voi riconoscere E accettare IL termini Di Questo garanzia. Noi Riserva IL Giusto A determinare IL validità Di Qualunque garanzia affermazioni E A modificare O revocare questa garanzia in qualsiasi momento senza preavviso.

IDONEITÀ DEL PRODOTTO. Comprendiamo che varie giurisdizioni hanno i propri codici e regolamenti Quello governare IL saldi, costruzione, installazione, e/o utilizzo Di prodotti per specifica scopi. Mentre Noi sforzarsi A garantire Quello Nostro prodotti soddisfare con questi codici e regolamenti, Noi non può garanzia conformità né Essere tenuto responsabile per IL installazione o utilizzo dei nostri prodotti.

Si consiglia vivamente di esaminare l'applicazione del prodotto e tutte le norme nazionali e locali applicabili codici E regolamenti Prima acquisto E utilizzando Nostro prodotti. Esso È tuo responsabilità di garantire che il prodotto, l'installazione e l'uso siano conformi a questi codici e regolamenti.

Di acquisto E utilizzando Nostro prodotti, Voi riconoscere E accettare IL responsabilità per il rispetto di tutti i codici e regolamenti applicabili. La nostra garanzia non copre eventuali danni o responsabilità derivanti dal mancato rispetto di questi codici e regolamenti.